

Anleitung Bk117

1. Flügel des Originalrumpfes vorsichtig entlang der Klebnaht öffnen und entfernen.
 2. Originalaufkleber an Rumpf und Heck entfernen.
 3. Heckleitwerksaufkleber durch passende Stücke aus transparenter Folie ersetzen.
 4. Die neuen Aufkleber an der entsprechenden Stelle anbringen.
 5. Den Papierrumpf zusammenkleben.
 6. Landegestell zusammenkleben und mit zwei zurechtgebogenen Drähten verstärken.
 7. Den vorbereiteten Picco Z Rumpf in den Papierrumpf einpassen und verkleben.
- Tip: Mit Tesafilm läßt er sich später bei eventuellen Schäden schnell austauschen.
8. Die kleinen Aufkleber mit der Kennzeichnung am Kunststoffgehäuse des Zahnrades festkleben. Dieses kann auch vorher mit passendem Lack (z.B. LEXAN - Lacke) farblich an den restlichen Rumpf angepasst werden.
 9. Wer seinen Picco noch detaillierter aussehen lassen möchte, kann den alten Styroporrumpf entsprechend zurechtschneiden und lackieren.

Zeichnung Landegestell:



Form aus einem dünnen Draht (z.B. Büroklammer) zurechtbiegen und zwischen den Kufen verkleben um die Stabilität zu erhöhen.



Viel Spaß beim Nachbasteln.